

Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями автомобилей Honda.



Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

| Операции   | месяцев  | 12   | 24      | 36      | 48       | 60      | 72    | 84     | 96       | 108     | 120     | 132    |
|--|----------|--|---------|---------|----------|---------|-------|--------|----------|---------|---------|--------|
|  | тыс. км. | 15   | 30      | 45      | 60       | 75      | 90    | 105    | 120      | 135     | 150     | 165    |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС)   |          | З  | З       | З       | З        | З       | З     | З      | З        | З       | З       | З      |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)  |          | З  | З       | З       | З        | З       | З     | З      | З        | З       | З       | З      |
| Воздушный фильтр   |          | П  | З       | П       | З        | П       | З     | П      | З        | П       | З       | П      |
| Фильтр вентиляции салона   |          | П  | З       | П       | З        | П       | З     | П      | З        | П       | З       | П      |
| Регулировка зазоров в клапанах   |          |  |         | Р       |          |         | Р     |        |          | Р       |         |        |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель)  |          |  |         |         |          |         | З     |        |          |         |         |        |
| Свечи зажигания: <b>иридиевые</b>  |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | З        | П       | П       | П      |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель)   |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу   |          |  |         |         |          |         | П     |        |          |         |         |        |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель)  |          | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. |         |         |          |         |       |        |          |         |         |        |
| Рабочая жидкость трансмиссии: <b>MT</b>  |          |  |         |         | З        |         |       |        | З        |         |         |        |
| Тормозная жидкость   |          |  |         | З       |          |         | З     |        |          | З       |         |        |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS   |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Визуальный осмотр состояния щеток стеклоочистителя   |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Визуальный осмотр состояния передних и задних тормозных механизмов                                       |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза  |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние АКБ и клемм АКБ  |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить уровень света фар  |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить работу приборов освещения  |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо                                    |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей   |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов                   |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние петель и замков дверей   |          | С  | С       | С       | С        | С       | С     | С      | С        | С       | С       | С      |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников  |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения                        |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние деталей подвески   |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов  |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)                                     |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Проверить состояние выпускной системы  |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Перестановка колес   |          | Р  | Р       | Р       | Р        | Р       | Р     | Р      | Р        | Р       | Р       | Р      |
| Проверить состояние топливopроводов и соединений   |          | П  | П       | П       | П        | П       | П     | П      | П        | П       | П       | П      |
| Стоимость з/ч, руб. (вкл. НДС)   |          | 5826,4   | 8138,19 | 7640,68 | 10348,92 | 5826,40 | 13160 | 5826,4 | 16815,89 | 7640,68 | 8138,19 | 5826,4 |
| н/ч МТ   |          | 2,4  | 2,4     | 3,8     | 2,6      | 2,4     | 5,1   | 2,4    | 2,6      | 3,8     | 2,4     | 2,4    |

П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.

З - замена

Р - регулировка

С - смазка

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет. - 4,4 литра/ при разборке 6,6л.  
 Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.  
 Масло в ДВС Honda HFS (5W-40) - 4,4 литра / при разборке 5,5л.  
 Масло в механической трансмиссии MTF-III - 1,9 литра / при разборке 2,0л.  
 Масло в ГУР PSF-S - 1литр.  
 Тормозная жидкость DOT 4 - 1 литр.  
 Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.