Pilot (YF4) 2009

Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями автомобилей Honda.

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

HONDA
The Power of Dreams

Операции	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	тыс. км.	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165
Моторное масло (без снятия защиты ДВС)		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр		П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Фильтр вентиляции салона		П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Регулировка зазоров в клапанах				Р			Р			Р		
Топливный фильтр (бензиновый двигатель)							З					
Ремень привода ГРМ (бензиновые двигатели, кроме **S 2000, CR-V 2л, Stream 2л, Jazz, Civic Type R, Accord, FR-V, Civic**)								З				
Свечи зажигания: **иридиевые**		П	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П
Приводные ремни (бензиновый двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу							П					
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель)		Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет.										
Рабочая жидкость трансмиссии: **АТ**				З			З			З		
Рабочая жидкость переднего дифференциала				З			З			З		
Рабочая жидкость заднего дифференциала		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Тормозная жидкость				З			З			З		
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Визуальный осмотр состояния щеток стеклоочистителя		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Визуальный осмотр состояния передних и задних тормозных механизмов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить работоспособность стояночного тормоза		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить уровень света фар		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить работу приборов освещения		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние петлей и замков дверей		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние деталей подвески		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние выпускной системы		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Перестановка колес		Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Проверить состояние топливопроводов и соединений		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стоимость з/ч, руб. (вкл. НДС)		**6894,57**	**9392,40**	**14795,65**	**9392,40**	**6894,57**	**21218,56**	**8847,12**	**18023,11**	**14795,65**	**9392,40**	**6894,57**
н/ч		**2,6**	**2,6**	**5,4**	**2,6**	**2,6**	**6,5**	**5,4**	**2,6**	**5,4**	**2,6**	**2,6**

П - проверка, при необходиомсти замена смазка или регулировка.

З - замена **Р** - регулировка

С - смазка

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через **200000км или 10 лет**
далее через **100000км или 5 лет**. **7,5 литра/ при разборке 9,4 л.**
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
Масло в ДВС **Honda HFS (5W-40) 4,3 литра/ при разборке 5,0л.**
Масло в Автоматической трансмиссии **ATF-Z1 2,8 литра / при разборке 7,9л**
Масло в раздаточном блоке **Gypoid gear oil GL4 GL5 - 0,5 л.**
Масло в ГУР **PSF-S - 1 литр.**
Масло в заднем дифференциале **Honda VTM-4 Differential Fluid - 2,64л/ при разборке 2,85л.**
Тормозная жидкость **DOT 4 - 1 литр.**
Тормозная жидкость меняется **раз в 3 года** или **через 45000 км, что наступит ранее.**